

ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

- 1). Изменять положение переключателя постоянно включённых групп розеток (10) можно **только при отключённой от розетки вилке кабеля питания консоли.**
- 2). **Верхняя граница экстренного отключения увеличена до 256 Вольт** и может варьироваться в зависимости от искажений синусоиды в сети (так же, как и показания вольтметра).
- 3). **Добавлены сценарии**, которые позволяют менять задержки включения и выключения групп розеток.
- 4). **Для получения подробной информации об использовании порта RS232** для подключения систем управления обратитесь в сервис-центр «Роминокс» (тел. +7 495 927 0194) или зайдите на сайт POWERGRIP.COM.

Для изменения сценария:

- а) Отключите консоль от сети питания, нажмите и удерживайте кнопку питания и включите консоль в сеть. Удерживайте кнопку питания, пока не увидите меню выбора сцены включения.
- б) Короткими нажатиями выберите номер сценария включения (см. таблицу сценариев включения).
- в) Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не отобразится меню выбора сценария выключения.
- г) Короткими нажатиями выберите номер сценария выключения (см. таблицу сценариев выключения).
- д) Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока на экране не отобразится величина напряжения в сети.

ТАБЛИЦА СЦЕНАРИЕВ ВКЛЮЧЕНИЯ

		Номер группы				
		2	3	4	5	6
Номер сценария	On0	1	1	1	1	1
	On1	1	1	1	5	1
	On2	2	2	2	2	2
	On3	0,5	2	0,5	2	0,5
	On4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	On5	5	5	5	5	5
	On6	5	5	5	10	5
	On7	5	5	5	15	5
	On8	5	5	5	15	15
	On9	1	1	1	15	1

Задержка в секундах перед включением групп

ТАБЛИЦА СЦЕНАРИЕВ ВЫКЛЮЧЕНИЯ

		Номер группы				
		2	3	4	5	6
Номер сценария	OF0	1	1	1	1	1
	OF1	1	1	1	5	1
	OF2	2	2	2	2	2
	OF3	0,5	2	0,5	2	0,5
	OF4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	OF5	5	5	5	5	5
	OF6	5	5	5	10	5
	OF7	5	5	5	15	5
	OF8	5	5	5	15	15
	OF9	1	1	1	15	1

Задержка в секундах после выключения групп