

# PULSE FLEX

Беспроводная Портативная Медиа-система Всё-В-Одном

## Инструкция пользователя

Добро пожаловать в Bluesound, Hi-Fi для поколения Wi-Fi.

Bluesound трансформирует вашу музыкальную библиотеку, перенося её прямо вам в руки. Горы компакт-дисков остались в прошлом! Ваш смартфон, настольный компьютер или планшет с приложением Bluesound App, теперь контролирует вашу музыку.

Ваш Bluesound также является продвинутым Интернет девайсом, который позволяет слушать массу различных онлайн музыкальных сервисов, как бесплатных, так и платных, предоставляя доступ к миллионам песен в режиме реального времени. TuneIn радио делает любую радиостанцию в мире доступной у Вас дома благодаря магии Интернета.

Для того, чтобы в полной мере воспользоваться всеми этими возможностями, Bluesound требует подключения к проводной или беспроводной домашней сети и высокоскоростной доступ в Интернет. Без подключения к Интернет плеер можно использовать как Hi-Fi проигрыватель музыкальных файлов, хранящихся на Вашем компьютере, USB носителях или мобильном устройстве.

За более подробными инструкциями обращайтесь на наш вебсайт: [www.bluesound.com](http://www.bluesound.com).

В комплекте:



220VAC кабель питания



Jack 3.5- TosLink адаптер



120VAC кабель питания



2. Кнопка **"Mute"** (включение режима "без звука"): эта кнопка имеет несколько функций - индикатор состояния, приглушение звука (повторное нажатие вновь включает звук), сброс в заводские настройки и принудительное обновление прошивки с USB носителя (см. последнюю страницу данного руководства)
3. **+, - Громкость:** управление громкостью. Нажатие и удержание кнопок НЕ ПРИВОДИТ к изменению громкости
4. **Предыдущий трек/Следующий трек:** переключение треков в текущем плейлисте.
5. **Пресеты:** Pulse Flex имеет 5 программируемых кнопок для создания пресетов (предварительно запрограммированных действий). Пресеты конфигурируются в меню "Настройка Плеера" приложения BluOS Controller.
6. **LAN порт:** используется для проводного подключения PULSE FLEX к Вашей локальной сети.
7. **USB (TYPEA):** поддерживает большинство USB накопителей и USB HDD в формате FAT32.
8. **Оптический цифровой вход/аналоговый вход:** используйте кабель MiniJack 3.5мм (в комплекте) чтобы подключить к PULSE FLEX другой аналоговый аудио источник, например телевизор или спутниковый ресивер. Источник будет виден в приложении Bluesound App под названием "Аналоговый вход".  
  
Используйте адаптер MiniJack 3.5мм-Toslink (в комплекте) и оптический кабель (приобретается отдельно), чтобы подключить к PULSE FLEX другой цифровой аудио источник, например телевизор или спутниковый ресивер. Источник будет виден в приложении Bluesound App под названием "Оптический вход".
9. **AC MAINS INPUT:** Если не знаете что с этим делать - позовите родителей :). Подключите соответствующий шнур питания (их в комплекте два) сначала к PULSE FLEX, затем в розетку 220В. Не засовывайте вилку в розетку с большим усилием. Лучше вызовите специалиста и поменяйте розетку, или используйте специальный адаптер. При отключении всегда сначала вытаскивайте вилку из розетки, а затем из PULSE FLEX.
10. **SERVICE:** не надо это трогать. Ничего хорошего из этого не выйдет.
11. **Гнездо для наушников.**

## Подключение и настройка

Скачайте и установите на свой телефон, планшет или компьютер приложение **BluOS Controller**

ссылки: [App Store](#), [Apple OS X](#), [Androud](#), [Windows](#), [Kindle Fire](#).

Далее, помимо **Bluetooth** подключения, возможны три варианта:

### Вариант 1 (проводной)

1. Включите плеер в розетку, подключите к WiFi роутеру Ethernet кабелем из комплекта. (Роутер это такая коробочка с антеннами, которая раздает WiFi в вашем доме/квартире ).
  - a. После загрузки и удачного подключения к сети светодиод на корпусе плеера должен зажечься голубым.
2. Подключите Ваш телефон, планшет или компьютер к WiFi сети, которую раздает этот роутер. Или подключитесь кабелем непосредственно к роутеру.
3. Запустите на этом телефоне планшете или компьютере приложение **BluOS Controller**.
4. Нажмите иконку в верхнем правом углу экрана, появится список доступных плееров, выберите PULSE FLEX. Для Apple OS X и Windows список плееров сразу виден в правой верхней части экрана.
5. Плеер готов к работе.
6. Если необходимо беспроводное подключение плеера, то перед отключением Ethernet кабеля настройте доступ к Wi-Fi сети. Для этого:
  - a. после того как выбран плеер, в левом верхнем углу нажмите иконку меню
  - b. выберите пункт "Настройка плеера"
  - c. Далее выберите "Конфигурация WI-FI"
  - d. В новом окне выберите Вашу Wi-Fi сеть и введите пароль для доступа к сети
  - e. выберите из списка или напишите сами название плеера (только латиницей)
  - f. нажмите "Обновить"
  - g. дождитесь, когда светодиод на корпусе засветится синим (около 60 сек.)

### Вариант 2 (беспроводной). Подходит для всех плееров, кроме Bluesound Vault и Vault2.

1. Запустите приложение на мобильном устройстве
2. Нажмите кнопку "Добавить плеер"
3. Следуйте указаниям на экране.

### Вариант 3 (если нет интернета, а музыку послушать хочется)

1. Подключите питание плеера
2. Дождитесь когда светодиод на корпусе засветится зеленым (плеер начнет работать в режиме точки доступа и создаст сеть с именем "PULSE FLEX-####", где #### - это случайные символы). Если зеленый свет длительное время не загорается - сбросьте настройки плеера (см. последнюю страницу данного руководства).
3. Войдите в настройки Вашего мобильного устройства и подключитесь к сети PULSE FLEX-####
4. Запустите приложение **BluOs Controller** и пользуйтесь. В этом режиме можно проигрывать музыку с мобильного устройства или подключенного USB носителя.

## Предупреждение!

СБРОС В ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ УНИЧТОЖИТ ВСЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ВАШЕГО ПЛЕЕРА, ВКЛЮЧАЯ КОНФИГУРАЦИЮ WI-FI СЕТИ, ПАПОК ОБЩЕГО ДОСТУПА И СОХРАНЕННЫЕ ПЛЕЙЛИСТЫ. НЕОБХОДИМО БУДЕТ ЗАНОВО НАСТРОИТЬ ПЛЕЕР. ЭТОТ ПРОЦЕСС РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТОЛЬКО ЕСЛИ ПЛЕЕР НЕ РАБОТАЕТ ИЛИ ЕСЛИ ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЛЕЕРА ПРОШЛО НЕУДАЧНО. ЕСЛИ ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ В СВОИХ ДЕЙСТВИЯХ, ОБРАТИТЕСЬ К АВТОРИЗОВАННОМУ ДИСТРИБЬЮТОРУ ИЛИ ДИЛЕРУ BLUESOUND!

Процедура сброса:

1. Отсоедините проигрыватель от электрической розетки.
2. Подождите 10 секунд
3. Снова подключите питание
4. Светодиод будет мигать синим цветом - как только он поменяет цвет на красный, нажмите и удерживайте кнопку "Mute" (2), светодиод станет зеленым, затем снова красным.
5. Продолжайте удерживать кнопку в течение 30 секунд.
6. Через 30 секунд, когда индикатор начнет мигать красным цветом, отпустите кнопку

Все настройки плеера Bluesound будут удалены и восстановлены заводские настройки.

ВАЖНО: Удаление пальца от светодиода в любое время до того, как светодиод начинает мигать красным, отменяет сброс настроек. Просто начните процедуру сброса заново.

Возврат к заводским настройкам считается успешным, если плеер после загрузки войдет в режим точки доступа (светодиод загорится зеленым цветом). Если плеер подключен к сети через проводное соединение Ethernet, он просто начнет работать, как если бы это был новый плеер (светодиод загорится синим).

Эксклюзивный Дистрибьютор на территории  
России, компания CI GROUP



[www.ci-com.ru](http://www.ci-com.ru)

# BLUESOUND®

© Bluesound International. Bluesound, the stylized wordmark and "B" logotype, the phrase "HiFi for a wireless generation", NODE 2 and all other Bluesound product names and taglines are trademarks or registered trademarks of Bluesound International, a division of Lenbrook Industries Limited. All other logos and services are trademarks or service marks of their respective owners.